


## 壁掛說明 2.5Gbit PoE++ 供電器 (60W 802.3bt)

安裝 Sophos PoE++ 供電器有兩個選擇：將其放在桌面上 (使用橡膠墊)，或是掛載在牆上。以下章節提供壁掛選項的詳細指示。

### 牆壁掛載

您可以使用背部的壁掛孔將這個設備懸掛在牆上。




使用壁掛孔的說明如下所示。



### 掛載說明


**請注意：**為避免可能傷及人員，該設備不應安裝在距離地面超過 2 公尺的位置。

在壁掛安裝時，我們建議使用以下所示尺寸的膨脹螺絲和螺絲 (隨附)：



1. 使用壁掛模板 (下頁) 在牆上標記螺絲安裝位置。
2. 將 2 個膨脹螺絲在標記位置處鑽入牆壁，然後將 2 個螺絲鎖入。確保它們突出約 4~8 公釐。
3. 將 PoE++ 供電器掛在牆上，對齊壁掛孔與已安裝的螺絲。

### PoE++ 供電器 (60W) 壁掛模板 列印時不要縮小列印



中國業務窗口  
電話: +86-10-6567 5820  
電子郵件: [sales@sophos.co.jp](mailto:sales@sophos.co.jp)

上海業務窗口  
電話: +86-21-32517160  
電子郵件: [sales@sophos.co.jp](mailto:sales@sophos.co.jp)